

FR

**DIFFUSEUR ULTRASONIQUE
BALANCED BY PARTYLITE**

Partylite remplit votre vie de fragrances évoquant vos plus beaux souvenirs et transforme votre demeure avec des accessoires innovants qui expriment votre style personnel. Pour plus d'informations :

www.partylite.fr (France)

www.partylite.ch (Suisse)

www.partylite.de (Allemagne)

À l'aide de la technologie ultrasonique ce diffuseur pulvérise de l'eau du robinet et l'Huile essentielle + fragrance pure BeBalanced by Partylite (vendue séparément) en fines gouttelettes fraîches et parfumées.

Selon les normes UE EN: Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances dès lors qu'ils sont surveillés ou qu'ils ont reçu des directives pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Son nettoyage et son entretien ne doivent pas être confiés à des enfants sans supervision.

Selon les normes IEC et AS / NZS: Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles l'utilisent sous le contrôle et les directives d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation qui l'accompagne.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par son fabricant, son service après-vente ou autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Débranchez l'appareil lorsque vous le remplissez ou le nettoyez.

POUR ÉLIMINER CE PRODUIT

 Dans les pays de l'Union européenne, ce pictogramme indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute nuisance à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez recycler ce produit de manière responsable, en vue d'une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez recourir aux systèmes de retour et de récupération ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra l'acheminer jusqu'à un centre de recyclage sans risque pour l'environnement.

▲ ATTENTION :

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

- Débranchez immédiatement le diffuseur si le cordon d'alimentation brûle ou dégage de la fumée.

- Ne laissez pas le diffuseur sous surveillance lorsque vous l'utilisez.

- Ne le mettez pas dans des matières humides ou grasses.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le déplacer.

- Ce diffuseur est conçu pour être utilisé avec l'Huile essentielle + fragrance pure BeBalanced by Partylite. Ne l'utilisez qu'aux fins pour lesquelles il est prévu.

- Veillez consulter les consignes de sécurité incluses avec votre Huile essentielle + fragrance pure BeBalanced by Partylite.

- Placez toujours votre Diffuseur ultrasonique sur une surface dure, stable et plate. N'allez pas le diffuser sur une serviette, un tapis ou une autre surface.

- Utilisez toujours un récipient pour ranger l'eau. Ne remplissez pas le diffuseur en le plaçant directement sous le robinet.

- Utilisez uniquement de l'eau tiède du robinet. N'utilisez pas d'eau bouillante.

- N'utilisez pas le diffuseur sans le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif.

- Ne laissez pas les fines gouttelettes entrer directement en contact avec vos meubles, vêtements, murs ou autres surfaces finies.

- Apres chaque utilisation, videz l'eau qui reste et séchez le réservoir. Voir les consignes d'entretien ci-dessous.

- Eloignez le diffuseur d'appareils électriques tels que votre téléviseur ou votre matériel audio.

CONSIGNES D'UTILISATION - REPORTEZ-VOUS AU SCHEMA NÉRMOTR:

A. Insérez le connecteur CC (1) dans le cordon d'alimentation dans la prise de tension CC (2).

B. Placez le diffuseur sur une surface dure, stable et plate.

C. Retirez le couvercle décoratif en le tirant vers le haut (3).

D. Retirez le capuchon du réservoir d'eau en le tirant vers le haut (4).

E. Utilisez le verre mesureur (6) pour ajouter jusqu'à 300 ml d'eau tiède dans le réservoir d'eau (5). Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximal (7). Si vous remplissez trop le réservoir, vous risquez d'empêcher le brumisateur de fonctionner.

F. En suivant le tableau ci-dessous, ajoutez de l'Huile essentielle + fragrance pure BeBalanced by Partylite, vendue séparément.

EAU	HUILE
300 ml (150 ml x 2)	10-12 gouttes
150 ml	6-8 gouttes
80 ml	3-4 gouttes

G. Replacez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. N'utilisez pas le diffuseur sans ce capuchon et ce couvercle.

H. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.

I. Pour allumer le LED, appuyez sur le bouton « LIGHT » (LAMPE) (10). Cela activera la rotation continue des couleurs. Appuyez encore une fois sur le bouton pour arrêter la rotation sur une couleur particulière. Appuyez rapidement plusieurs fois sur le bouton pour changer de couleur tout en étant en attente avant un éclairage fort et une éclairage faible.

J. Pour activer le son, appuyez sur le bouton « MUSIC » (MUSIQUE) (11). Cela déclenchera la rotation continue des couleurs.

K. Utilisez les boutons de volume pour régler le volume. Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume et appuyez sur le bouton pour diminuer le volume.

L. Utilisez les boutons de volume pour régler le volume et appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.

M. Appuyez sur le bouton « LIGHT » (LAMPE) continuellement pendant 3 secondes (suivez au bas) pour éteindre complètement l'unité. Le diffuseur s'arrête automatiquement si la quantité d'eau du réservoir est insuffisante.

N. Si le diffuseur bascule ou s'il est renversé pendant son utilisation :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

- Reveziez le diffuseur.

- Nettoyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.

- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

- Reveziez le diffuseur.

- Nettoyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.

- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

- Reveziez le diffuseur.

- Nettoyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.

- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

- Reveziez le diffuseur.

- Nettoyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.

- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

- Reveziez le diffuseur.

- Nettoyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.

- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

- Reveziez le diffuseur.

- Nettoyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.

- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.

- Retirez le couvercle décoratif et le capuchon du réservoir d'eau.

- Videz l'eau restante. Enverser l'eau. Tirez la conduite d'eau (8) sur le côté du réservoir d'eau.

- Fermez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

- Reveziez le diffuseur.

- Nettoyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.

- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

Débranchez le diffuseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Retirez le capuchon du réservoir d'eau et le couvercle décoratif. Videz l'eau qui reste. Séchez l'appareil avec un chiffon doux ou de l'essuie-tout.

- Nettoyez votre Diffuseur ultrasonique au bout de 5 ou 6 utilisations ou tous les 3 à 5 jours. Pour le nettoyer :

- Débranchez-le.